


ÄDELLÖVSKOG



Design and Quality
IKEA of Sweden

**English**

ALWAYS REMOVE THE BATTERIES BEFORE STORING.

English

The light source of this luminaire is not replaceable; when the light source reaches its end of life the whole luminaire shall be replaced.

English

Only use batteries that are intended for the product. Do not mix old and new batteries, different brands or types.

Deutsch

VOR DEM WEGLEGEN IMMER DIE AKKUS/BATTERIEN ENTNEHMEN.

Deutsch

Das Leuchtmittel dieser Leuchte ist nicht auswechselbar. Wenn das Leuchtmittel verbraucht ist, muss das komplette Produkt entsorgt werden.

Deutsch

Nur Batterien verwenden, die für das jeweilige Produkt geeignet sind. Weder gebrauchte und neue Batterien kombinieren noch Batterien verschiedener Fabrikate oder Typen.

Français

TOUJOURS RETIRER LES PILES AVANT RANGEMENT.

Français

La source lumineuse de ce luminaire n'est pas remplaçable; lorsque la source lumineuse atteint sa fin de vie, le luminaire entier doit être remplacé.

Français

N'utiliser que des piles compatibles avec le produit. Ne pas mélanger des piles neuves et anciennes, ou des piles de marques et types différents.

Nederlands

VERWIJDER DE BATTERIJEN ALTIJD BIJ HET OPBERGEN.

Nederlands

De lichtbron in deze armatuur kan niet worden vervangen, dus wanneer de lichtbron verbruikt is, moet de hele armatuur worden vervangen.

Nederlands

Gebruik alleen batterijen die bedoeld zijn voor dit product. Combineer geen nieuwe en oude batterijen, verschillende merken of typen.



Dansk

BATTERIERNE SKAL ALTID TAGES UD, FØR PRODUKTET SÆTTES VÆK TIL OPBEVARING.

Dansk

Pæren i denne lampe kan ikke udskiftes. Når pæren ikke længere fungerer, skal hele lampen udskiftes.

Dansk

Brug kun batterier, der er beregnet til produktet. Bland ikke gamle og nye batterier eller batterier af forskellige typer.

Íslenska

FJARLÆGIÐ ÁVALT RAFHLÖÐUR ÁÐUR EN VARAN ER SETT Í GEYMSLU.

Íslenska

Ekki er hægt að skipta um ljósgjafa í þessum lampa. Þegar ljósgjafinn brennur út þarf að skipta út öllum lampanum.

Íslenska

Notaðu aðeins rafhlöður sem eru ætlaðar vörinni. Ekki nota saman gamlar og nýjar rafhlöður, mismunandi tegundir eða merki.

Norsk

TA ALLTID UT BATTERIENE VED OPPBEVARING.

Norsk

Lyskilden i denne armaturen er ikke utskiftbar. Når lyskilden når slutten av levetiden må hele armaturen skiftes ut.

Norsk

Bruk bare batterier som er beregnet for dette produktet. Ikke bland gamle og nye batterier, forskjellige merker eller typer.

Suomi

PARISTOT/AKUT IRROTETTAVA, KUN TUOTETTA EI OLE TARKOITUS KÄYTTÄÄ VÄHÄÄN AIKAAN.

Suomi

Tässä valaisimessa oleva valonlähde ei ole vaihdettavissa. Kun valonlähde tulee käyttöikänsä päähän, koko valaisin on vaihdettava uuteen.

Suomi

Käytä vain tähän tuotteeseen tarkoitettuja paristoja. Älä sekoitele vanhoja ja uusia paristoja keskenään tai erimerkkisiä ja -tyyppisiä paristoja.

**Svenska**

TA ALLTID UR BATTERIERNÄ VID FÖRVARING.

Svenska

Den här armaturens ljuskälla går inte att ersätta, så när ljuskällan är förbrukad ska hela armaturen ersättas.

Svenska

Använd endast batterier som är avsedda för produkten. Blanda inte nya och gamla batterier, olika varumärken eller typer.

Česky

PŘED ULOŽENÍM VŽDY VYJMĚTE BATERIE.

Česky

Žárovku u tohoto osvětlení nelze vyměnit; jakmile dojde žárovka na konec své životnosti, je potřeba vyměnit celé osvětlení.

Česky

Používejte pouze baterie určené pro tento výrobek. Nekombinujte staré a nové baterie, různé značky a typy.

Español

QUITA SIEMPRE LA BATERÍA ANTES DE GUARDARLO.

Español

La fuente de luz de esta luminaria no es reemplazable. Cuando finalice la vida útil de la fuente de luz, se deberá reemplazar la luminaria por completo.

Español

Utiliza sólo pilas compatibles con el producto. No mezcles pilas nuevas y viejas, ni pilas de marca y tipo distinto.

Italiano

TOGLI SEMPRE LE BATTERIE PRIMA DI METTERE VIA IL PRODOTTO.

Italiano

La fonte luminosa di questa illuminazione non può essere sostituita. Quando la fonte luminosa raggiunge il termine del suo ciclo di vita, l'intera illuminazione dev'essere sostituita.

Italiano

Usa esclusivamente il tipo di batteria specificato per questo prodotto. Non mescolare batterie vecchie e nuove o di tipi o marchi diversi.



Magyar
TÁROLÁS ELŐTT MINDIG
TÁVOLÍTSD EL AZ ELEMÉKET.

Magyar
A lámpatestben található fényforrás nem cserélhető; amikor a fényforrás eléri élettartamának végét, az egész lámpatestet ki kell cserélni.

Magyar
Kizárólag olyan elemeket használj, amelyek a termékhez megfelelő típusúak. Ne használj egyszerre régi és új vagy különböző típusú elemeket.

Polski
PRZED ODSTAWIENIEM NA
PRZECHOWANIE ZAWSZE WYJMUJ
BATERIE.

Polski
Źródło światła tej lampy nie
jest wymienialne; w przypadku
wyczerpania się źródła światła,
wymianie podlega cała lampa.

Polski
Używaj tylko baterii
przeznaczonych do tego produktu.
Nie mieszaj baterii starych i
nowych, różnych marek lub typów.

Eesti
ENNE HOIUSTAMIST EEMALDAGE
PATAREID.

Eesti
Selle valgusti valgusallikas ei
ole asendatav; kui valgusallikas
töö lõpetab, tuleb valgusti välja
vahetada.

Eesti
Kasuta vaid selle toote jaoks
mõeldud patareisid. Ära sega
omavahel vanu ja uusi, erinevat
tüüpi või erineva kaubamärgi
patareisid.

Latviešu
PIRMS UZGLABĀŠANAS VIENMĒR
IZŅĒMIET BATERIJAS.

Latviešu
Šīs lampas gaismas avots nav
nomaināms - kad gaismas avots
izdeg, jānomaina visa lampa.

Latviešu
Izmanto tikai konkrētajai precei
paredzētas baterijas. Pilnas
baterijas nedrīkst lietot kopā ar
daļēji izlādētām baterijām, cita
ražotāja vai cita veida baterijām.

**Lietuvių**

VISADA IŠIMKITE BATERIJAS, JEI KETINATE NENAUDOTI GAMINIO ILGESNĮ LAIKĄ.

Lietuvių

Šviestuve įrengto šviesos šaltinio negalima pakeisti, todėl pasibaigus jo naudojimui laikui – pakeiskite šviestuvą nauju.

Lietuvių

Naudokite tik prietaisui tinkančias baterijas. Nenaudokite senų ir naujų, skirtingų gamintojų, skirtingo tipo baterijų kartu.

Portugues

RETIRE SEMPRE AS PILHAS ANTES DE GUARDAR.

Portugues

A fonte de iluminação desta luminária não é substituível: quando a sua vida útil termina, todo o produto deve ser substituído.

Portugues

Use somente pilhas adequadas ao artigo. Não misture pilhas novas e antigas, marcas ou tipos diferentes.

Româna

SCOATE ÎNTOTDEAUNA BATERIILE ÎNAINTE DE A DEPOZITA.

Româna

Becul nu poate fi înlocuit; atunci când este nevoie, înlocuiște corpul de iluminat.

Româna

Folosește doar baterii potrivite pentru acest produs. Nu combina bateriile noi cu cele vechi, de mărci sau tipuri diferite.

Slovensky

PRED SKLADOVANÍM VŽDY NAJPRV VYBERTE BATÉRIE.

Slovensky

Žiarovka v tomto osvetlení nieje nahraditeľná. Keď prestane svietiť svetlo, celá žiarovka musí byť vymenená.

Slovensky

Používajte iba batérie určené do tohto výrobku. Nemiešajte nové a staré batérie alebo rozličné značky batérií.

**Български**

ВИНАГИ ОТСТРАНЯВАЙТЕ
БАТЕРИИТЕ, ПРЕДИ ДА
ПРИБЕРЕТЕ.

Български

Светлинният източник в това осветително тяло не може да се подменя - в края на периода на експлоатация цялата лампа трябва да бъде сменена.

Български

Използвайте единствено батерии, които са предназначени за този продукт. Не комбинирайте стари и нови, различни марки или типове батерии.

Hrvatski

UVIJEK UKLONITI BATERIJU PRIJE
ODLAGANJA PROIZVODA.

Hrvatski

Izvor svjetla u ovom rasvjetnom tijelu ne može se zamijeniti; po prestanku rada izvora svjetla, zamijeniti cijelo rasvjetno tijelo.

Hrvatski

Koristiti samo baterije koje su namijenjene za proizvod. Ne miješati stare i nove baterije, različite robne marke ili vrste.

Ελληνικά

ΠΑΝΤΑ ΝΑ ΑΦΑΙΡΕΙΤΕ ΤΙΣ
ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ ΠΡΙΝ ΤΗΝ
ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ.

Ελληνικά

Η πηγή φωτός που περιέχεται σε αυτό το φωτιστικό δεν μπορεί να αντικατασταθεί: όταν η πηγή φωτός φτάσει στο τέλος της ζωής της θα πρέπει να αντικατασταθεί ολόκληρο το φωτιστικό.

Ελληνικά

Χρησιμοποιείτε μόνο μπαταρίες που ενδείκνυνται για το προϊόν. Μην ανακατεύετε παλιές με νέες μπαταρίες, διαφορετικά είδη ή τύπους.

**Русский**

ПЕРЕД ТЕМ КАК УБРАТЬ НА ХРАНЕНИЕ, НЕОБХОДИМО ИЗВЛЕЧЬ БАТАРЕИ.

Русский

Источник света в этом светильнике не подлежит замене. Когда закончится срок службы источника света, светильник необходимо заменить.

Русский

Используйте только предназначенные для товара батарейки. Не используйте одновременно старые и новые батарейки, батарейки разных типов и марок.

Українська

ПЕРЕД ЗБЕРІГАННЯМ, НЕОБХІДНО ВИТЯГТИ БАТАРЕЙКИ.

Українська

Джерело світла цього світильника не підлягає заміні. Після закінчення терміну роботи джерела світла світильник необхідно замінити.

Українська

Використовуйте лише батарейки, що підходять для цього виробу. Не змішуйте нові та старі батарейки, різні типи або марки.

Srpski

UVEK IZVADI BATERIJE PRE ODLAGANJA.

Srpski

Svetlosni izvor ove svetiljke nije zamenljiv; kada svetlosni izvor prestane da radi, mora se zameniti cela svetiljka.

Srpski

Koristi samo baterije predviđene za dati proizvod. Ne mešaj stare i nove baterije, različite marke i različite vrste.



Slovenščina

VEDNO ODSTRANI BATERIJE PRED SHRANJEVANJEM.

Slovenščina

Svetlobnega vira v tem izdelku ni mogoče zamenjati; ko življenjska doba svetlobnega vira poteče, je treba zamenjati celotno svetilko.

Slovenščina

Uporabljalj le baterije, ki so namenjene za uporabo z izdelkom. Ne mešaj starih in novih baterij, baterij različnih proizvajalcev in različnih tipov.

Türkçe

SAKLAMADAN ÖNCE HER ZAMAN PİLLERİ ÇIKARINIZ.

Türkçe

Bu lambanın ampulü değiştirilemez; ampulün kullanım ömrü bittiğinde, lambanın tümü değiştirilmelidir.

Türkçe

Yalnızca ürün için uygun pilleri kullanın. Eski ve yeni pilleri, farklı pil markalarını veya türlerini bir arada kullanmayın.

中文

存放前，必须取出电池。

中文

该照明装置内的光源不可替换，若光源无法继续使用，必须更换整个照明装置。

中文

仅使用产品规定的配套电池。请勿将新旧电池、不同品牌或类型的电池混合使用。

繁中

存放前務必拆下電池。

繁中

不可更換燈泡；如果燈泡無法發亮，請更換整組燈具。

繁中

僅能使用指定電池；請勿混合使用新舊電池、不同品牌或類型的電池



한국어

보관하기 전에는 항상 전지를 분리하세요.

한국어

본 제품의 전등은 교체할 수 없습니다. 전구의 수명이 다한 경우에는 제품을 교체해야 합니다.

한국어

제품에 맞는 배터리만 사용하세요. 오래된 배터리와 새 배터리를 함께 사용하지 마세요.

日本語

保管するときは必ず電池を取り出してください。

日本語

本製品の光源は交換できません。光源が寿命を迎えたら、本体ごと交換してください。

日本語

必ず製品に適した電池をお使いください。古い電池と新しい電池、ブランドや種類の異なる電池を混ぜて使わないでください

Bahasa Indonesia

SELALU LEPAS BATERAI SEBELUM DISIMPAN.

Bahasa Indonesia

Bohlam di dalam lampu ini tidak dapat diganti; ketika bohlam sudah mati, lampu harus diganti.

Bahasa Indonesia

Gunakan hanya baterai yang ditujukan untuk produk. Jangan mencampur baterai lama dan baru, berbagai merek atau tipe.

Bahasa Malaysia

SELALU TANGGALKAN BATERI SEBELUM DISIMPAN

Bahasa Malaysia

Sumber cahaya sistem lampu tidak boleh diganti; apabila hayat sumber cahaya berakhir, seluruh sistem lampu akan diganti.

Bahasa Malaysia

Gunakan hanya bateri yang khusus untuk produk ini. Jangan campur bateri lama dan baharu, jenama atau jenis yang berbeza-beza.



عربي
قم بإزالة البطاريات دائما قبل التخزين.

عربي
مصدر الضوء لهذا المصباح غير قابل للاستبدال؛ عندما يصل مصدر الضوء إلى نهاية عمره الافتراضي يجب تغيير المصباح بالكامل.

عربي
استخدم البطاريات المخصصة للمنتج فقط. لا تخلط بطاريات قديمة جديدة وعلامات تجارية أو أنواع مختلفة من البطاريات.

ไทย

ถอดแบตเตอรี่ออกก่อนนำไปเก็บทุกครั้ง

ไทย

หลอดไฟเป็นแบบเปลี่ยนไม่ได้ เมื่อหลอดไฟหมดอายุการใช้งาน จำเป็นต้องเปลี่ยนโคมไฟใหม่

ไทย

กรุณาใช้แบตเตอรี่ที่เข้ากันได้กับสินค้าเท่านั้น อย่าใช้แบตเตอรี่เก่าปนกับแบตเตอรี่ใหม่ หรือใช้แบตเตอรี่ต่างประเภทหรือต่างยี่ห้อในสินค้าเดียวกัน

Tiếng Việt


LUÔN LẤY PIN RA KHỎI SẢN PHẨM TRƯỚC KHI MANG ĐI CẤT.


Tiếng Việt

Không thể thay thế nguồn sáng của đèn; khi đèn hết tuổi thọ sử dụng, phải vứt bỏ toàn bộ đèn.

Tiếng Việt

Chỉ sử dụng loại pin phù hợp với sản phẩm. không sử dụng lẫn lộn pin cũ và pin mới, pin khác loại hoặc khác thương hiệu.





**English**

Batteries are sold separately; 2 pcs AA required.

Deutsch

Batterien sind separat erhältlich; 2x AA werden benötigt.

Français

Piles vendues séparément : 2 piles AA sont requises.

Nederlands

Batterijen worden apart verkocht, je hebt er 2 van type AA nodig.

Dansk

Batterier sælges separat. Kræver 2 stk. AA-batterier.

Íslenska

Rafhlöður eru seldar sér. Notaðu tvær AA rafhlöður.

Norsk

Batterier selges separat. Du trenger 2 stk. AA-batterier.

Suomi

Vaatii 2 kpl erikseen myytäviä AA-paristoja.

Svenska

Batterier säljes separat; 2 st AA behövs.

Česky

Baterie se prodávají zvlášť; jsou potřeba 2 ks baterií AA.

Español

Las pilas se venden aparte. Necesita 2 pilas AA.

Italiano

Funziona con 2 batterie AA, vendute a parte.

Magyar

Elemek külön kaphatók; 2 db AA elem szükséges.

Polski

Baterie sprzedawane są osobno; potrzebne są 2 szt. AA.

Eesti

Patareisid müüakse eraldi; tarvis 2 tk AA-tüüpi.

Latviešu

Baterijas nopērkamas atsevišķi. Nepieciešamas 2 AA tipa baterijas.

Lietuvių

Baterijos parduodamos atskirai. Reikia 2 vnt. AA.

Portugues

As pilhas são vendidas em separado: requer 2xAA.



Româna

Bateriile se vând separat; ai nevoie de baterii AA, 2 bucăți.

Slovensky

Batérie sa predávajú oddelene, sú potrebné 2 ks batérií AA.

Български

Батериите се продават отделно; нужни са 2 бр. AA.

Hrvatski

Baterije se prodaju zasebno; 2 AA kom. potrebna.

Ελληνικά

Οι μπαταρίες πωλούνται χωριστά. Χρειάζονται 2 τεμάχια τύπου AA.

Русский

Требуются 2 батарейки AA; продаются отдельно.

Українська

Батареї продаються окремо; потрібно 2 шт. AA батарейок.

Srpski

Baterije se prodaju zasebno; potrebno je 2 kom. AA.

Slovenščina

Baterije so naprodaj ločeno; za delovanje sta potrebni 2 bateriji AA.

Türkçe

Piller ayrı satılır; 2 adet AA pil gereklidir.

中文

需要2节AA电池，电池须另购。

繁中

需使用2個3號電池；電池需另購

한국어

건전지는 별도 구매입니다. AA 건전지 2개가 필요합니다.

日本語

電池は別売りです。単3形電池が2本必要です

Bahasa Indonesia

Baterai dijual terpisah, memerlukan 2 unit AA.

Bahasa Malaysia

Bateri dijual berasingan; 2 unit AA diperlukan.



عربي
تباع البطاريات على حدة؛ يتطلب بطاريتين AA.

ไทย

ใช้กับแบตเตอรี่ AA 2 ก้อน (แยกจำหน่าย)

Tiếng Việt

Pin được bán riêng; cần 2 pin AA.





English

The timer switches the light off automatically after 3 or 6 hours (the choice is yours), and switches it back on again at the same time the next day.

Deutsch

Der Timer schaltet das Licht automatisch nach 3 oder 6 Stunden aus (je nachdem, was du festgelegt hast) und schaltet es zur gleichen Zeit am nächsten Tag wieder ein.

Français

La minuterie éteint automatiquement la lumière au bout de 3 ou 6 heures (en fonction de votre choix), et la rallume à la même heure le jour suivant.

Nederlands

Na 3 of 6 uur (jij bepaalt hoe lang) schakelt de timer automatisch het licht uit. De volgende dag wordt het licht weer op dezelfde tijd ingeschakeld.

Dansk

Timeren slukker automatisk efter 3 eller 6 timer (efter dit valg) og tænder igen på samme tidspunkt dagen efter.

Íslenska

Tímastillirinn slekkur á ljósunum eftir þrjá eða sex tíma (þitt er valið), og kveikir aftur á þeim á sama tíma næsta dag.

Norsk

Tidsuret slår seg av automatisk etter 3 eller 6 timer (du velger selv), og slår seg på igjen til samme tid neste dag.

Suomi

Ajastin sammuttaa valon automaattisesti 3 tai 6 tunnin kuluttua (ajan voi valita itse) ja kytkee sen takaisin päälle seuraavana päivänä samaan aikaan.

Svenska

Timern släcker ljuset automatiskt efter 3 eller 6 timmar (valfritt) och tänder det igen vid samma tid dagen därpå.

Česky

Časovač automaticky vypne světlo po 3 nebo 6 hodinách (volba je na vás) a další den jej znovu zapne ve stejnou dobu.

Español

El temporizador apaga la luz automáticamente en 3 o 6 horas, según lo que elijas, y la enciende de nuevo a la misma hora al día siguiente.

Italiano

Il timer spegne automaticamente le luci dopo 3 o 6 ore, a tua scelta, e le riaccende il giorno successivo alla stessa ora.

Magyar

Az időzítő automatikusan kikapcsolja a világítást 3 vagy 6 óra elteltével, majd újra bekapcsol következő nap ugyanabban az időben.

Polski

Wyłącznik czasowy wyłącza światło automatycznie po 3 lub 6 godzinach (wybór należy do Ciebie) i włącza je ponownie o tej samej godzinie następnego dnia.

Eesti

Taimer lülitab valguse automaatselt välja 3 või 6 tunni pärast (valik on sinu) ja lülitab selle uuesti sisse järgmisel päeval samal ajal.

Latviešu

Taimers automātiski izslēdz apgaismojumu pēc 3 vai 6 stundām (pēc izvēles) un atkal to ieslēdz nākamajā dienā tai pašā laikā.

Lietuvių

Laikmatis automatiškai išjungia šviesą po 3–6 valandų (kaip pasirinksite), o paskui vėl ją įjungia tuo pačiu laiku kitą dieną.

Portugues

O temporizador desliga a luz automaticamente após 3 a 6 horas (a opção é sua) e volta a ligá-la à mesma hora no dia seguinte.

Româna

Timerul stinge automat lumina după 3 sau 6 ore (alegerea îți aparține) și o aprinde la aceeași oră în ziua următoare.

Slovensky

Časovač automaticky vypne svetlo po 3 alebo 6 hodinách (výber je na vás) a ďalší deň ho znova zapne v rovnakom čase.

Български

Таймерът автоматично изключва светлината след 3 или 6 часа (Вие избирате) и го включва отново по същото време на следващия ден.

Hrvatski

Tajmer automatski gasi svjetlo nakon 3 do 6 sati (ovisno o odabiru), a ponovno pali u isto vrijeme sljedeći dan.

Ελληνικά

Ο χρονοδιακόπτης σβήνει το φως αυτόματα μετά από 3 ή 6 ώρες (η επιλογή είναι δική σας), και το ανάβει πάλι την ίδια ώρα την επόμενη μέρα.

Русский

Таймер автоматически выключает свет через 3 или 6 часов (по вашему выбору) и включает его снова в то же время на следующий день.

Українська

Таймер автоматично вимикає світло через 3 або 6 годин (за вашим вибором) і вмикає його знову в той самий час наступного дня.

Srpski

Tajmer automatski gasi svetlo nakon 3 do 6 sati (izbor je na tebi) i ponovo ga pali u isto vreme narednog dana.

Slovenščina

Programska ura svetilko samodejno ugasne po 3 ali 6 urah (izbira je tvoja) in jo znova prižge naslednji dan ob istem času.

Türkçe

Zamanlayıcı, 3 veya 6 saat sonra ışığı otomatik olarak kapatır (seçim sizindir) ve ertesi gün aynı saatte tekrar açar. gereklidir.

中文

定时器会（按你设置）在3或6小时后自动关灯，并在第二天同一时间重新打开。

繁中

計時器在3或6小時後自動關燈（可自行選擇），並在第二天的同一時間開燈。

한국어

타이머는 (사용자의 선택에 따라) 3 ~ 6 시간 후에 자동으로 조명을 끄고, 다음 날 같은 시간에 다시 켜집니다.

日本語

照明はタイマーで3時間後または6時間後に自動的に消灯し (時間設定はどちらかを選べます)、翌日の同じ時刻に点灯します。

Bahasa Indonesia

Timer mematikan lampu secara otomatis setelah 3 atau 6 jam (pilihan ada di tangan Anda), dan menyalakannya kembali pada waktu yang sama keesokan harinya.

Bahasa Malaysia

Pemasa menutup lampu secara automatik selepas 3 atau 6 jam (ia pilihan anda), dan terbuka semula pada masa yang sama keesokan harinya.

عربي

يقوم المؤقت بإيقاف تشغيل الضوء تلقائيًا بعد 3 أو 6 ساعات (حسب اختيارك)، ويعيد تشغيله مرة أخرى في نفس الوقت من اليوم التالي.

ไทย

นาฬิกาตั้งเวลาจะปิดไฟลงอัตโนมัติหลังจากใช้งานไป 3 หรือ 6 ชั่วโมง (คุณเลือกเองได้) และเปิดไฟขึ้นอีกครั้งในวันถัดไป

Tiếng Việt

Công tắc hẹn giờ sẽ tự động tắt đèn sau 3 hoặc 6 tiếng (do bạn lựa chọn), và bật đèn lên vào cùng thời gian trong ngày tiếp theo.